

WiFi IR+RF Akıllı Kumanda Kullanım Kılavuzu



WAK-05

Ürün Tanıtımı

WAK-05 akıllı kumanda, Wi-Fi üzerinden kızılötesi (IR) ve radyo frekansı (RF) ile çalışan bir uzaktan kumandadır. Ürün, bir LED göstergesi, bir sıfırlama butonu ve Type-C giriş portu içerir.

Kutunun İçindekiler:

- IR+RF Akıllı Kumanda (1 adet)
- Kullanım Kılavuzu (1 adet)
- Type-C kablo (1 adet)

Teknik Özellikler:

- Boyutlar: 75.8 mm x 20.7 mm
- Ürün Ağırlığı: 330 g
- Giriş: DC 5V/1A (Type-C)
- Kızılötesi Frekansı: 38KHz
- Kızılötesi Menzili: 12 metre
- Wi-Fi Protokolü: 2.4GHz
- Wi-Fi Standardı: IEEE 802.11 b/g/n
- Radyo Frekansı: 433.92 & 315 MHz

Kullanımdan Önce Kontrol Listesi

Akıllı telefonunuzun 2.4GHz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun. Doğru Wi-Fi şifresini girdiğinizden emin olun.

Nasıl Kurulur?

Uygulama İndirme: Akıllı telefonunuzla "Smart Life" ya da "Tuya Smart" uygulamasını Google Play Store veya App Store'da aratarak indirin.

Hesap Oluşturma: Mobil numaranız ve bir doğrulama kodu ile hesap oluşturun.

Kumandayı Bağlama: Mobil cihazınızı Wi-Fi yönlendiricinize bağlayın ve kumandaya Type-C kablo ile güç verin. Uygulamanın ana sayfasındaki sağ üst köşede yer alan "+" simgesine veya "Cihaz Ekle" seçeneğine tıklayın.

Cihaz Ekleme Modları

Bluetooth Modu: Uygulama, telefonunuzun Bluetooth'unu açmanızı tavsiye eder. Ardından, eklemek istediğiniz cihazı seçin, Wi-Fi adını ve şifresini girin; cihaz otomatik olarak ağa bağlanacaktır.

Wi-Fi Modu:

"Diğerleri" sekmesinden "Evrensel Uzaktan Kumanda (Wi-Fi+BLE)" seçeneğini belirleyin.

Wi-Fi şifresini girin.

Hızlı Yanıp Sönme Modu: LED göstergesinin hızlıca yanıp söndüğünden emin olun. Eğer yanıp sönmüyorsa, gösterge hızla yanıp sönene kadar sıfırlama düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Cihaz otomatik olarak bağlanacaktır.

Yavaş Yanıp Sönme Modu: LED göstergesinin yavaşça yanıp söndüğünden emin olun. Yanıp sönmüyorsa, gösterge yavaşça yanıp sönene kadar sıfırlama düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Mobil cihazınızı cihazın erişim noktasına ("SmartLife-XXXX") bağlayın, ardından uygulama arayüzüne geri dönün. Cihaz otomatik olarak Wi-Fi'ye bağlanacak ve yapılandırma tamamlanacaktır.

Cihaz Yönetimi ve Ek Özellikler

Cihaz Ekleme: IR+RF Akıllı Kumanda'ya dokunun, "Kızılötesi Kumanda Kutusu"nu seçin, eklemek istediğiniz ev aletini ve markasını seçin. Aletin doğru tepki verdiğini kontrol etmek için en az 3 düğme eşleştirmek üzere "Manuel Mod"u seçin. Eşleşme başarılı olursa, cihazı artık kontrol edebilirsiniz.

DIY Modu: Eğer cihazınızın markasını listede bulamazsanız, diğer markaların uzaktan kumanda düğmelerini öğrenmek için "DIY" seçeneğini kullanabilirsiniz.

Cihaz Adını Düzenleme: Android için kutunun üzerine uzun basın, "Yeniden Adlandır" penceresi açılacaktır. iOS için kutuyu sola kaydırın ve "Yeniden Adlandır"ı seçin.

Senaryo Oluşturma: IR cihazları için akıllı senaryolar oluşturabilirsiniz. "Senaryo" sayfasına gidin ve sağ üst köşedeki "+" simgesine tıklayarak koşulları ve görevleri ayarlayın.

Uzaktan Kumanda: Nerede olursanız olun, mobil uygulama üzerinden IR/RF cihazlarınızı uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Program Ayarlama: "Senaryo" sayfasındaki "Çalıştırmak İçin Dokun" veya "Otomasyon" seçeneğini seçin. Güç açma/kapama programı ayarlamak için "+" simgesine dokunarak "Program"ı seçin.

Cihaz Paylaşımı: Eklediğiniz IR+RF Akıllı Kumandayı aile üyelerinizle paylaşabilirsiniz, böylece onlar da cihazları kontrol edebilir.

Sesli Kontrol: Ürün, Amazon Alexa ve Google Asistan ile çalışır. DIY modu sesli kontrolü desteklemez.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Hangi adaptörü kullanmalıyım?

Sadece 5V 1A/2A güç adaptörü kullanın ve adaptörün akımının yeterli olduğundan emin olun.

IR kumanda ile cihazı kontrol edemediğimde ne yapmalıyım?

IR ışınları duvarlardan geçemediği için IR kumanda ile IR cihazları arasında bir engel olmadığından emin olun.

Cihaz yapılandırma süreci başarısız olursa ne yapmalıyım?

Cep telefonunuzun 2.4GHz Wi-Fi ağına bağlı olduğunu kontrol edin. Ağ bağlantınızı kontrol edin ve Wi-Fi yönlendiricinizin düzgün çalıştığından emin olun. Wi-Fi şifresinin doğru olduğunu kontrol edin.

Cihaz sık sık çevrimdışı oluyorsa ne yapmalıyım?

Yönlendiricinin gücünün kesilip kesilmediğini veya ağdan bağlantısının kesilip kesilmediğini kontrol edin.. Cihazın Wi-Fi sinyalinin çok zayıf olup olmadığını kontrol edin. Cihazın yönlendiriciden çok uzakta olup olmadığını kontrol edin. Sorunun ağdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmek için telefonunuzun erişim noktasını (hotspot) kullanabilirsiniz.

RF cihazlarının düğmelerini öğrenirken ne yapmalıyım?

Uygulama penceresi açıldığında, "öğrenme başarılı" görünene kadar düğmeye uzun basın. 3 denemeden sonra başarısız olursa, düğmelere kısa basmayı deneyin. RF kumanda yalnızca 315MHz ve 433.92MHz sabit radyo frekanslarını destekler. Bazı uzaktan kumandalar, kopyalanamayan "rolling code" ve şifreli kod kullanabilir. Sabit kodlar arasında 1527, 2262/2264/2267 serileri; "rolling code" ise HCS 301/300'ü içerir.